

MAATWIJZER SCHARNIEDEUR

Weet je niet (zeker) welke maat je nodig hebt? Gebruik dan onderstaande instructies om de juiste maat te bepalen.

Hiermee hangt de deur 10 mm boven de vloer.

Deur breedte	Smalste sponningbreedte minus 2 mm = bestelmaat	Meet boven, midden en onder
Deurhoogte	Sponningmaat vanaf zichtvloer (plavuiz, laminaat o.i.d.) minus 2 mm = bestelmaat	Meet links, midden en rechts

MAATWIJZER SCHUIFDEUR

Deurbreedte	Minimaal 4 cm breder aan beide kanten van de opening (indien mogelijk)
Deurhoogte zonder systeem	Minimaal 4 cm hoger dan de opening
Raillengte	Minimaal 2 keer de deurbreedte
Minimale afstand tussen vloer en plafond inclusief systeem	Schuifdeursysteem Bovenop modern: Deurhoogte + 17 cm
Minimale afstand tussen vloer en plafond inclusief systeem	Schuifdeursysteem Bovenop: Deurhoogte + 13 cm
Minimale afstand tussen vloer en plafond inclusief systeem	Schuifdeursysteem Spaakwiel bovenop: Deurhoogte + 20 cm

MAATWIJZER TAATSDEUR

Deurbreedte	De deurbreedte is openingsmaat minus 13mm. Voorbeeld: voor een opening van 833mm bestel je een deur van 820mm
Deurhoogte	De deurhoogte is openingsmaat minus 18mm. Voorbeeld: voor een opening van 2133mm hoog bestel je een deur van 2115mm
Boren bovenkant opening	Het is nodig om een gat met een diameter van 20mm te boren aan de bovenkant van de opening.
Boren vloer	Het is nodig om een gat met een diameter van 8mm en een diepte van 40mm te boren in de vloer. Let dus extra op indien je vloerverwarming hebt.